



## NOTICE DE BRANCHEMENT DU RECEPTEUR

Bornier récepteur  
Référence MAI-RDRTS-PG




Bornier de l'armoire  
de porte de garage



Fils non fournis	Bornier récepteur	Bornier armoire
Contact sec	N° 3 et N° 4	N° 16 et N° 17
Alimentation 12 / 24 V	N° 1	N° 11
Alimentation 12 / 24 V	N° 2	N° 10


### Mémorisation de la télécommande :

- 1- Appuyer sur le bouton **PROG 1** du récepteur.
- 2- Le voyant s'allume fixe.
- 3- Appuyer sur le **bouton** de la télécommande à coder.
- 4- Le voyant du récepteur clignote. La télécommande est codée.



### Décoder la télécommande :

- Appuyer sur le bouton PROG 1 du récepteur pendant 7 secondes, le voyant s'allume fixe.  
Au bout de 7 secondes le voyant clignote, la télécommande est décodée.



**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30